


Bedienungsanleitung

IPTV-Box




Inhalt

Einleitung	4
Fernsehen	5
Senderliste einblenden	
Programmliste einblenden	6
TV-Zapper einblenden	7
Sendungsdetails einblenden	
Sendung anhalten und später fortsetzen (Pause/Play)	8
TV-Guide	9
Rekorder	10
Einzelaufnahme planen	
Serienaufnahme planen	11
Abspielen von Aufnahmen	12
Einzelaufnahmen abspielen	13
Serienaufnahmen abspielen	
Löschen von Aufnahmen	15
Videothek	16
Mobile	17
Herunterladen von TV Fellow	
Anmelden von TV Fellow	17
QR-Code scannen	18
Suche	19
Eingeben von Suchbegriffen	20
Suchbegriff erneut verwenden	20
Löschen von Suchbegriffen	20
Einstellungen	21
Allgemein	
Sendersortierung	22
Audio	23
Sicherheit	24
Sprache	25
Optionen	26
Sprachauswahl	
Sleeotimer	26

4 Einleitung

Einleitung

Die grafische Benutzeroberfläche von Grafschafter.TV ermöglicht eine einfache und intuitive Bedienung des IPTV-Systems sowie eine individuelle Anpassung an Ihre Bedürfnisse. In Abhängigkeit von den aktivierten Funktionen und Diensten, können die Darstellungen sowie der Umfang der in dieser Bedienungsanleitung gezeigten Optionen leicht abweichen.



Fernsehen

Senderliste einblenden


ОК	Senderliste einblenden
▲ ▼	Durch Senderliste navigieren
OK	Sender auswählen

Senderliste



Programmliste einblenden

▲ oder ▼	Programmliste einblenden
▲ ▼	Durch Programmliste navigieren
OK	Sendung auswählen
MENU	Zurück/Ansicht schließen



TV-Zapper einblenden

Der TV-Zapper ist eine kurze Information zur aktuellen und zur nächsten Sendung. Er wird am unteren Bildschirmrand eingeblendet.




TV-Zapper einblenden (wird automatisch wieder ausgeblendet)



Sendungsdetails einblenden

In den Sendungsdetails finden Sie Zusatzinformationen zur ausgewählten Sendung.





Sendung anhalten und später fortsetzen (Pause/Play)

Mit dem Pause/Play-Knopf auf Ihrer Fernbedienung können Sie die aktuelle Sendung pausieren und später wieder fortsetzen.




Sendung anhalten/fortsetzen

TV-Guide 9

TV-Guide

Der TV-Guide bietet eine Übersicht aller Sender und Sendungen in einer Matrix.

▲ ▼	Durch Programm navigieren
	Seitenweise blättern
4 >	Einzelne Sendungen ansteuern
	+/- 2 Stunden überspringen
00	+/- 12 Stunden überspringen
OK	Sendung auswählen
0	Aktuelle Sendung der aktuellen Zeit anzeigen




1	Vergangene Sendungen	Sendungen sind grau hinterlegt
2	Jetzt	Die Grenze zwischen vergangenen und zukünftigen Sendungen (grau/hellgrau) stellt die aktuelle Sendezeit dar
3	Zukünftige Sendungen	Zukünftige Sendungen sind hellgrau hinterlegt

Rekorder

Im Menü Rekorder können alle Aufnahmen abgerufen werden, welche geplant oder bereits abgeschlossen sind:

Meine Aufnahmen	Zeigt eine Liste aller Einzelaufnahmen
Meine Serien	Zeigt eine Liste aller aufgenommenen Serien
Meine geplanten Aufnahmen	Zeigt eine Liste aller geplanten Aufnahmen



Aufgenommene oder für eine Aufnahme geplante Sendungen erkennen Sie an einer roten Markierung (Punkt/Balken):



Einzelaufnahme planen


Planen Sie eine Aufnahme durch drücken der roten Funktionstaste • bzw. durch Bestätigen der Schaltfläche Aufnehmen. Aufnahmen können in unterschiedlichen Ansichten geplant werden:


- im **TV-Guide**: rote Taste drücken
- in der **Detailansicht** einer Sendung: Schaltfläche **Aufnehmen** bestätigen
- während die **Sendung ausgestrahlt** wird: rote Taste drücken
- in den **Sendungsdetails des TV-Zapper**: rote Taste drücken

Serienaufnahme planen

Gehen Sie vor, wie in Abschnitt Einzelaufnahme planen beschrieben. Wenn die Sendung Teil einer Serie ist, können Sie auswählen, wie viele Episoden Sie aufnehmem möchten:







Abspielen von Aufnahmen


Je nachdem, ob es sich bei der Aufnahme um eine Einzelsendung oder eine Serienaufnahme handelt, können Sie Ihre Aufnahmen unter folgendem Menüpunkt abrufen:

• Meine Aufnahmen: Einzelaufnahmen

• Meine Serien: Serienaufnahmen

Einzelaufnahmen abspielen

MENU	Rekorder > Meine Aufnahmen aufrufen
▲ ▼	Aufnahme auswählen
OK	Gewählte Aufnahme abspielen



Serienaufnahmen abspielen



Serie auswählen

Aufgenommene Serien



Episode auswählen



Löschen von Aufnahmen

Um bereits aufgenommene Sendungen oder Serien wieder zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:



Um geplante Aufnahmen wieder zu löschen, gehen Sie bitte wie folgt vor:




16 Videothek

Videothek

In der Videothek finden Sie aktuelle Blockbuster sowie eine große Auswahl an Filmhighlights der vergangenen Jahre.





Mobile 17

Mobile

Durchsuchen Sie mit TV Fellow die Inhalte von Grafschafter.TV während das ausgewählte Fernsehprogramm am TV-Gerät weiterläuft.

Herunterladen von TV Fellow

Die TV Fellow App steht für die folgenden Systeme zur Verfügung:

• iOS (App Store): ab Version 11.0



• Android (Google Play): ab Version 5.0



Achten Sie auf dieses Symbol:



Anmelden von TV Fellow



Wenn keine Kamera in Ihr mobiles Gerät integriert ist, müssen Sie die **Anmeldung über IP** verwenden. Hierfür benötigen Sie Login-Daten, welche Sie bei Grafschafter Breitband anfordern müssen.


Bevor Sie TV Fellow verwenden können, müssen Sie eine Verbindung zum Grafschafter. TV herstellen. Es stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung:

- QR-Code scannen
- Anmelden mit IP-Adresse

Sie können mehrere mobile Geräte mit dem Grafschafter.TV verbinden*. Wenn Sie mehrere mobile Geräte mit dem IPTV-System verbunden haben, werden die Geräte in Form einer Liste angezeigt. Ein farbiges Symbol zeigt an, welches Gerät gerade aktiv ist:

- grün: Gerät ist aktiv
- schwarz: Gerät ist nicht aktiv
- * Abhängig von Ihrem Vertrag

18 Mobile



QR-Code scannen

- 1. Öffnen Sie die TV Fellow App auf Ihrem mobilen Gerät.
- 2. Rufen Sie in der Benutzeroberfläche von Grafschafter.TV den Menüpunkt *Mobile* auf.
 - Ein QR-Code wird generiert und angezeigt.
 - Wird kein QR-Code angezeigt, drücken Sie bitte die grüne Taste.




Suche 19

Suche

Mit Hilfe der Volltextsuche können Sie ganz einfach Sendungen, Filme oder Aufnahmen finden. Die Suchergebnisse werden in folgender Reihenfolge dargestellt:

- Filme aus der Videothek
- Sendungen die bereits ausgestrahlt wurden (Replay)
- zukünftige Sendungen
- Aufnahmen

Die von Ihnen verwendeten Suchbegriffe werden gespeichert, um Ihnen eine erneute Suche zu erleichtern.



20 Suche



Eingeben von Suchbegriffen

Geben Sie den gewünschten Suchbegriff mithilfe der angezeigten Buchstaben ein.

- **1.** Navigieren Sie nacheinander zu den gewünschten Buchstaben mit den Pfeiltasten ◀ ▶ der Fernbedienung.
- **2.** Drücken Sie nach jedem Buchstaben die Taste OK ok der Fernbedienung.
- **3.** Löschen Sie Buchstaben mithilfe des Symbols oder durch Drücken der Taste auf der Fernbedienung.

Suchbegriff erneut verwenden

Wenn Sie erneut nach einen Suchbegriff suchen möchten, wählen Sie diesen einfach aus der Liste der gespeicherten Suchbegriffe aus.

- 1. Wählen Sie den Suchbegriff mithilfe der Pfeiltasten ▼▲ der Fernbedienung aus.
- **2.** Drücken Sie die Taste OK

Löschen von Suchbegriffen

Um die Liste der gespeicherten Suchbegriffe übersichtlich zu halten, können Sie einzelne Suchbegriffe aus der Liste wieder löschen.


- 1. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten ▼▲ zu einem Suchbegriff.
- 2. Drücken Sie die rote Taste 🛑 der Fernbedienung.

Einstellungen

Allgemein

Wenn Sie eine Sendung aufnehmen, können Sie bestimmen, wie viele Minuten vor und nach der Sendung zusätzlich aufgenommen werden sollen.


Navigieren Sie im Menü zu *Einstellungen > Allgemein*



Sendersortierung

Passen Sie die Reihenfolge der Sender nach Ihren Vorlieben an. Navigieren Sie im Menü zu **Einstellungen > Sendersortierung**

▲ ▼	Durch Senderliste navigieren
OK	Sender auswählen
▲ ▼	Sender verschieben
OK	Sender an gewünschter Stelle einfügen
	Einstellungen speichern



Audio

Passen Sie die Standard-Lautstärke an Ihre Bedürfnisse an. Navigieren Sie im Menü zu **Einstellungen > Audio**

Lautstärke nach Standby

Ein: Nach einem Standby wird die Lautstärke wieder auf die Standard-Lautstärke zurückgesetzt **Aus**: Nach einem Standby wird die zuletzt gewählte Lautstärke beibehalten



Sicherheit

Ändern Sie aus Sicherheitsgründen regelmäßig Ihren PIN-Code.

- 1. Navigieren Sie im Menü zu *Einstellungen > Sicherheit*.
- **2.** Geben Sie in der ersten Zeile Ihren aktuellen PIN-Code ein.
- 3. Geben Sie in der zweiten Zeile Ihren neuen PIN-Code ein.
- 4. Wiederholen Sie in der dritten Zeile Ihren neuen PIN-Code.
- **5.** Drücken Sie die **grüne Taste** der Fernbedienung um die Einstellungen zu speichern.




aktueller PIN-Code

Sprache

Passen Sie die Sprache nach Ihren Wünschen an.

- 1. Navigieren Sie im Menü zu *Einstellungen > Sprache*.
- **2.** Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
- **3.** Drücken Sie die Taste **OK** ok der Fernbedienung.
 - Die Benutzeroberfläche wird nun in der gewünschten Sprache angezeigt.



26 Optionen

Optionen

Im Optionsmenü können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen.



Sprachauswahl

Manche Sendungen werden in mehreren Sprachen ausgestrahlt. In der Sprachauswahl können Sie die gewünschte Sprache auswählen.

Sleeptimer

Wenn Sie den Sleeptimer aktivieren, schaltet sich die IPTV-Box nach der von Ihnen gewählten Zeit aus.

