



### Konfiguration der FRITZ!Box

Die FRITZ!Box ist so eingestellt, dass alle Daten, die Sie benötigen um sich mit dem Internet zu verbinden, automatisch bei der Erstinbetriebnahme eingespielt werden – die bequemste Lösung, um schnell ins Internet zu gelangen.

Nach der Erstinbetriebnahme können Sie auf der FRITZ!Box weitere Einstellungen, wie z.B. Heimnetz, WLAN, Filter und vieles mehr selbst einstellen.

### Hinweis zur Installation

Weitere Informationen zu Installation finden Sie in der beiliegenden AVM-Anleitung.

### Tipp: So erzielen Sie die optimale Bandbreite

Verbinden Sie wenn möglich Ihre Endgeräte mit einem Kabel. WLAN oder Power-LAN-Komponenten beeinflussen meist die Geschwindigkeit und reduzieren die von Ihnen gebuchte Geschwindigkeit.

### Grafschafter Breitband

Ein Produkt der net services GmbH & Co. KG  
Lise-Meitner-Str. 4 · 24941 Flensburg  
Telefon 05921-8294294  
info@grafschafter-breitband.de

[www.grafschafter-breitband.de](http://www.grafschafter-breitband.de)

# So schließen Sie Ihre FRITZ!Box 7530 an:



**1** Verbinden Sie das eine Ende des gelben Netzwerkkabels mit der FRITZ!Box (gelber Steckplatz LAN1). Verbinden Sie das andere Ende des gelben Netzwerkkabels mit Ihrem ONT.

Da unsere Telefonie auf IP-Basis funktioniert, benötigen Sie außer der Verbindung an den LAN1-Port der FRITZ!Box kein weiteres Verbindungskabel oder Splitter. Warten Sie bis die FRITZ!Box hochgefahren ist. Power DSL leuchtet dann durchgängig.

**3** Ihr analoges Telefon können Sie an der Seite der FRITZ!Box mit dem Telefonkabel anschließen. Ihr DECT-Telefon können Sie direkt an der FRITZ!Box anmelden. Bei der Nutzung von Schnurlosen Telefonen bitte im Menü der FRITZ!Box (*fritz.box* in den Internetbrowser eingeben) unter „Telefonie > Telefoniegeräte“ in der erweiterten Ansicht „Merkmale des Telefoniegerätes“ die Einstellung auf „HD deaktiviert“ ändern, damit die Telefonie einwandfrei funktioniert.



**2** Verbinden Sie Ihren PC oder Laptop am besten mit einem Netzwerkkabel über die Ports LAN 2–4 oder über WLAN mit der FRITZ!Box. Der WLAN-Key befindet sich auf der Unterseite der FRITZ!Box.



**Konfiguration der FRITZ!Box**

Die FRITZ!Box ist so eingestellt, dass alle Daten, die Sie benötigen um sich mit dem Internet zu verbinden, automatisch bei der Erstinbetriebnahme eingespielt werden – die bequemste Lösung um ins Internet zu gelangen.

Nach der Erstinbetriebnahme können Sie auf der FRITZ!Box weitere Einstellungen, wie z.B. Heimnetz, WLAN, Filter und vieles mehr selbst einstellen.

**Hinweis zur Installation**

Weitere Informationen zu Installation finden Sie in der beiliegenden AVM-Anleitung.

**Tipp:  
So erzielen Sie die optimale Bandbreite**

Verbinden Sie wenn möglich Ihre Endgeräte mit einem Kabel. WLAN oder Power-LAN-Komponenten beeinflussen meist die Geschwindigkeit und reduzieren die von Ihnen gebuchte Geschwindigkeit.

**Grafschafter Breitband**

Ein Produkt der net services GmbH & Co. KG  
Lise-Meitner-Str. 4 · 24941 Flensburg  
Telefon 05921-8294294  
info@grafschafter-breitband.de

[www.grafschafter-breitband.de](http://www.grafschafter-breitband.de)

# So schließen Sie Ihre FRITZ!Box 7590 an:



**1** Verbinden Sie das eine Ende des gelben Netzwerkkabels mit der FRITZ!Box (blauer Steckplatz WAN). Verbinden Sie das andere Ende des gelben Netzwerkkabels mit Ihrem ONT.

Da unsere Telefonie auf IP-Basis funktioniert, benötigen Sie außer der Verbindung an den WAN-Port der FRITZ!Box kein weiteres Verbindungskabel oder Splitter. Warten Sie bis die FRITZ!Box hochgefahren ist. Power DSL leuchtet dann durchgängig.



**3** Ihr analoges Telefon können Sie an der Seite der FRITZ!Box mit dem Telefonkabel anschließen. Ihr DECT-Telefon können Sie direkt an der FRITZ!Box anmelden. Bei der Nutzung von Schnurlosen Telefonen bitte im Menü der FRITZ!Box (*fritz.box* in den Internetbrowser eingeben) unter „Telefonie > Telefoniegeräte“ in der erweiterten Ansicht „Merkmale des Telefoniegerätes“ die Einstellung auf „HD deaktiviert“ ändern, damit die Telefonie einwandfrei funktioniert.



**2** Verbinden Sie Ihren PC oder Laptop am besten mit einem Netzwerkkabel über die Ports LAN 1–4 oder über WLAN mit der FRITZ!Box. Der WLAN-Key befindet sich auf der Unterseite der FRITZ!Box.